SCD MINI V7 MET GRAFISCHE WEERGAVE

UNIVERSELE DEURBESTURING





HANDLEIDING

SCD mini V7 standaardhandleiding V1.1.2 <u>WWW.DOORCONTROL.EU</u>

Doorcontrol.eu

Inhoudsopgave:

Introductie	<u>4</u>	
Beschrijving	4	
DISCLAIMER	4	
VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING?	4	
VEILIGHEIDSAANWIJZING	4	
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	Fout!	
BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.		
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN (VERVOLG)	5	
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN (VERVOLG)	6	
C ONTROLLER OVERZICHT	7	
Basisbedrading	8	
NETAANSLUITING	8	
MOTORAANSLUITING	8	
Veiligheidslijsten	9	
LICHTSCHERMEN	9	
FOTOCELLEN	10	
Besturingssignalen	11	
Folietoetsen	11	
<u>Opstartprocedure</u>	12	
Menu systeem	13	
HOOFDMENU	13	
NAVIGATIE	14	
KNOPFUNCTIES	14	
TOEGANGSNIVEAU	14	
WAARDEN EN FUNCTIES	15	
<u>Menu beschrijving</u>	16	
BEGINSCHERM	16	
Bedieningsberichten	16	
EXPRESS MENU	17	
Hoofdmenu	18	
Systeemstatus	18	
Instellingenbeperking	19	
Gebruiksmodi	20	
Systeem setup	20	
TIMERS	21	

21 22

Doorcontrol.eu	INHOUDS OPGAVE
UITGANG FUNCTIES	22
Beveiligingssystemen	23
SAFETY E. XXXXX	23
FOTOCELL TYPES	23
Snelle installatie	24
Specificaties	25
Product label	25
MODEL IDENTIFICATIE	25
TECHNISCHE SPECIFICATIES	26
Bijlage	27
PROBLEEMOPLOSSING	27
R EPARATIE EN AFVOER	29
LOGBOEK WIJZIGINGEN	29

INTRODUCTIE

Beschrijving

Het Speed Commander mini bedieningspaneel is speciaal ontworpen voor industriële deuren en hekken. Het paneel biedt de mogelijkheid om de snelheid van de frequentieregelaar aan te passen en te regelen en om externe ingangen te bewaken, en op deze te reageren.

De Speed Commander mini bevat een uitgebreide reeks configureerbare parameters waarmee de fabrikant en installateur van de deur/het hek optimale prestaties kan configureren. Bovendien worden installateur en eindgebruiker voorzien van een live storingsdiagnose, zodat eventuele problemen met de deur snel kunnen worden opgelost, zodat de deur of het hek met een minimum aan vertraging in bedrijf kan blijven.

DISCLAIMER

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de gegevens in deze handleiding juist en actueel zijn. Doorcontrol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur of persoonlijk letsel als gevolg van een fout of verzuim.

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING?

Deze handleiding is bedoeld voor installateurs en deur- en hekfabrikanten.

apparaten zijn bestemd.

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Het is noodzakelijk om deze voorschriften in acht te nemen bij de installatie van dit apparaat:

- EN12453 Veiligheid bij het gebruik van mechanisch bediende deuren Eisen en richtlijnen
- EN12445 Veiligheid bij het gebruik van mechanisch bediende deuren Beproevingsmethoden

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Gebruik van het apparaat: De deurcontroller moet in goede staat worden gehouden met het oog op de veiligheid en gezondheid. De deurcontroller mag uitsluitend worden gebruikt voor het openen en sluiten van industriële

- Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten op de terminals die voor die specifieke
- De deurcontroller mag alleen worden gebruikt als alle veiligheidscomponenten onbeschadigd/in werkende staat zijn.
- De deurcontroller mag niet worden gebruikt als er twijfel bestaat over de verantwoordelijkheid van de deurcontroller
- De deurcontroller mag niet worden gebruikt bij beschadiging van de op het apparaat aangesloten draden.
- Gebruik alleen met geschikte bedekkingen en beschermingsmiddelen. Let erop dat de pakkingen correct zijn aangebracht en dat alle kabelwartels zijn aangedraaid. Gebruik externe toetsen om het menu / de installatie te bedienen. Zie hoofdstuk EXTERNE KNOP - MENU CONTROLE
- Kinderen mogen niet met de controller spelen.
- De controller mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of andere ongetrainde personen, tenzij zij instructies hebben gekregen of onder toezicht staan.

• Tijdens de installatie moet de netschakelaar worden losgekoppeld.

- De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde / geschoolde technici met een gedegen kennis van elektriciteit en de relevante normen.
- Aansluiting van de netspanning mag alleen door een geautoriseerde elektricien worden uitgevoerd.
- De installatie moet worden uitgevoerd met inachtneming van de relevante persoonlijke bescherming die van toepassing is op de aard van de werkzaamheden.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd als de relevante hoofdstukken in deze handleiding zijn gelezen en begrepen door de installateur.
- Het is niet toegestaan de controller te gebruiken zonder aangesloten aarding. Het ontbreken van een beschermingsleiding leidt tot gevaarlijke spanningen in de controllerbehuizing.
- Tijdens de configuratie van de parameters moet al het personeel uit de buurt van de deur en uit de buurt van het traject van de deur blijven.
- De deurcontroller moet worden geïnstalleerd in een geschikte behuizing die bestemd is voor de omgeving van de installatie.
- Installeer de deurcontroller niet op bewegende delen. Niet vibrerend en niet bewegend.
- De deurcontroller mag niet in direct of direct weerkaatst zonlicht worden geïnstalleerd.
- Voor de aansluiting van de deurcontroller op de motor moet een goed afgeschermde kabel worden gebruikt, zoals aangegeven in de handleiding.
- De controller mag in geen geval zonder de CEE-stekker of een volledig losgekoppelde stekker voor de netvoeding worden gebruikt.
- De netschakelaar of de CEE-stekker moet binnen handbereik zijn.
- Het bedieningspaneel zal niet werken als de interne +24V-voeding kortgesloten is. Het display geeft een foutmelding en er klinkt een alarm.
- Bedien of schakel de controller niet in als er condens aanwezig is.
- De deur moet zodanig zijn ontworpen dat deze bestand is tegen de mechanische krachten die tijdens een noodstop optreden.
- Reiniging & service: Tijdens het onderhoud, de reiniging en de reparatie van de installatie moet de netspanning gedurende minstens 5 minuten zijn uitgeschakeld voordat het apparaat op enigerlei wijze wordt onderhouden
 - De deurcontroller mag tijdens de reiniging niet worden blootgesteld aan stoom of vochtigheid, gebruik eventueel een vochtige doek met zeepsop of alcohol om de buitenkant schoon te vegen.
- Onderhoud, inspectie & reparatie: • Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en vakbekwame technici met een grondige kennis van het systeem.
 - De deurcontroller moet met het oog op de veiligheid en gezondheid in goede staat worden gehouden.
 - Gebruik voor de reparatie van de installatie alleen originele reserveonderdelen.

	• Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een gekwalificeerde persoon worden vervangen.
	 Tijdens de reparatie en het onderhoud van de installatie moet de netspanning worden losgekoppeld.
	 De terminals kunnen tot 5 minuten na het uitschakelen van de netspanning dodelijke spanningen leveren.
Milieuaspecten:	• De deurcontroller mag niet worden geïnstalleerd in een behuizing die voldoet aan IP klasse 65 of hoger.
	De deurcontroller mag niet buiten worden geïnstalleerd.
	• De deurcontroller mag niet in explosiegevaarlijke omgevingen worden geïnstalleerd.
	• De deurcontroller moet schoon en vrij van stof en vuil worden gehouden.
Andere:	Technische wijzigingen aan de deurcontroller zijn niet toegestaan.
	• De deurcontroller mag niet worden gebruikt voordat de gehele installatie in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen, inclusief 2006/42 / EG-machinerichtlijn, is gedeclareerd
	• De installateur is verantwoordelijk voor de CE-markering van de deur/het hek. De installateur moet de eindgebruiker informeren/adviseren over het gebruik van de deur/het hek.
	 Mechanische krachten moeten worden gecontroleerd/afgesteld zodat deze voldoen aan de relevante normen.

CONTROLLER OVERZICHT



BASISBEDRADING



WAARSCHUWING! ELEKTRISCH GEVAAR:

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten voordat u de hoogspanningsverbindingen van de installatie of de deurcontroller onderhoudt.

NETSPANNING

De netspanning moet voorzien zijn van een CE-stekker, anders moet er binnen handbereik van de controller een volledig ontkoppelde netspanning (overspanningscategorie III.) gemonteerd zijn.



MOTORAANSLUITING

Controllerzijde

Gemonteerd in kunststof behuizing Geïnstalleerd in geaard metalen chassis

Afscherming aangesloten op de

aardklem.



Afscherming vastgeklemd aan de massa van het chassis.

Motorzijde

Calen chassis Deltaverbindig
230VAC (100-
400V) Sterverbinding
400V (690V) Sterverbinding
400V (690V) Sterverbinding
400V (690V) An de massa Niet alleen
randeren.
 arst mogelijke Controller-

BELANGRIJK:

Een goede aarding is verplicht bij het installeren van frequentieregelaars. Niet alleen om persoonlijke veiligheid, maar ook om een betrouwbare werking te garanderen.

- Sluit altijd zowel de motoraarde als het motorchassis af op een gemeenschappelijk massapunt door gebruik te maken van de laagst mogelijke impedantie.
- Gebruik altijd afgeschermde, correct geclassificeerde kabels.
- Leg de motorkabel nooit parallel aan de encoderkabel.
- Zorg ervoor dat de afscherming van de motorkabel zowel aan de controllerals aan de motorzijde correct is aangesloten.

SCD mini V7 standaardhandleiding V1.1.2

 De kabel mag op geen enkele wijze worden gescheiden of beschadigd. De kabel moet over de gehele lengte uit één stuk bestaan en alle aansluitingen moeten ononderbroken zijn.

VEILIGHEIDSLIJSTEN

BELANGRIJK

Het is van essentieel belang dat de veiligheidslijsten worden gebruikt in combinatie met de SCD mini. De veiligheidslijst moet voldoen aan EN 12978. Gebruik alleen de speciale ingangen voor veiligheidsschakelstrips op de terminals 1 en 27.

CONDUCTIEF 8K2

Sluit de voorste rand aan op klem 1 en 2. De afsluitweerstand moet 8K2 Ohms zijn. Als er geen veiligheidslijst is aangesloten, kan de deur alleen in de dodemansmodus worden gebruikt.

Stel het type van de aangesloten veiligheidslijst in: System Config Safety Edge

Tijdens het sluiten van de deur wordt de veiligheidslijst uitgeschakeld, van "veiligheidslijst uitgeschakeld" naar de stand "volledig gesloten"





LICHTSCHERMEN

Telco Lichtscherm SG14:



Ontvanger:					Zender:		
SCD mini				SCD mini			
terminal:	Kleur:	Signaal:		terminal:	Kleur:	Signaal:	
5	Bruin	+24V	Toevoer	5	Bruin	+24V	Toevoer
2	Blauw	0V	Aarde	2	Blauw	0V	Aarde
27	Zwart	TR1	Test Ingang	1	Zwart	R1	SGR Uitgang
				2	Zwart	0V	SGR Uitgang
				2	Wit	0V	Afdichtcontrole (0V wanneer in gebruik)

Om te voldoen aan veiligheidsniveau Cat 2. / P.L. D – wordt NPN2 gebruikt voor het uitvoeren van een zelftest van het lichtscherm voor elke sluitingscyclus.

Cedes Netscan/Mini:

Belangrijk!

Het uitgang type moet O.S.E.: GRS/Mini-xx-xxxx-xx,xx,FS,x,x zijn

SCD mini				*Als de test ingang actief "laag" is
terminal:	Kleur:	Signaal:		(Type: GRS/Mini-xx-xxxx-xx,xx,x,L,x)
5	Bruin	+24V	Toevoer	verbind met +24V.
5 or 2	Wit	+24V or 0V*	Test ingang	
27	Zwart	FSS	Uitgang	Als de test ingang actief "HOOG" is
32	Blauw	0V	GND	(Type: GRS/IVIINI-XX-XXXX-XX,XX,X,H,X)
Not used	Grijs			verbind met ov/GND.
Not used	Groen			
FOTOCELLEN				

De fotocelingang van de controller is in staat om te communiceren met verschillende soorten fotocellen, de terminals 19 t/m 22 worden gebruikt voor het aansluiten van NPN, N/C schakelaar, D.O.T. of Telco LS100 serie fotocellen. Voor een veilige werking is een integriteitscontrole van het fotocelsysteem vereist en daarom moet het fotocelsysteem op de terminals 27 tot en met 29 worden aangesloten.

WAARSCHUWING

Om schade aan het systeem te voorkomen, dient u het juiste type fotocel in te stellen om schade aan de zender te voorkomen: System Config ▶ Safety Devices ▶ Photocell

NPN OF NC SCHAKELAARTYPE

Zie <u>fotocel menu sectie</u> voor configuratie.

NPN NC type:

De fotocel ingang is compatibel met een standaard NPN NC type fotocel uitgang. Deze moet zoals hieronder afgebeeld worden aangesloten op OV, REC (ingang) en +24V.

NC Schakelaartype:

De fotocel ingang is compatibel met een standaard NC-schakelaaruitgang, zoals een relaiscontact. Deze moet worden aangesloten tussen OV en de REC-ingang zoals hieronder afgebeeld.



CONTROLESIGNALEN



De **functie** en het **niveau** van elke ingang kunnen per parameter worden ingesteld. Op deze manier kan de besturingsinterface worden geprogrammeerd om alleen de noodzakelijke ingangen voor de specifieke toepassing te hebben. *Alle ingangen zijn 12-24V DC compatibel.* **Functie** en **niveau** (NO / NC) zijn programmeerbaar.

De noodstop moet zich dicht bij de deur bevinden zodat deze door personen in de buurt van de deur kan worden bediend.

Lijst van configureerbare ingangen:

Terminal:	Standaardfunctie:
6*	Encoder ingang A
7*	Encoder ingang B
8*	Motor stop
9*	Fotocel NPN
11	Open
12	Sluit
13	Half
14	Flip / Flop
15	Stop
16	Gemeenschappelijk (+24V)

* Voorbehouden bij gebruik van sommige encodertypes.

Folieknoppen



OPSTARTPROCEDURE

Wanneer de stroom is ingeschakeld, toont het display de modelinformatie, zoals vermogen, voltage, serienummer, softwareversie en actief profiel.



MENU SYSTEEM

HOOFDMENU



Het hoofdmenu wordt als grafische symbolen op het display weergegeven. Ga naar het menu door kort op de knop MENU/ENTER te drukken. Navigeer nu in het menu met de knoppen UP/DOWN. Druk kort op MENU/ENTER om het geselecteerde submenu te openen.



NAVIGATIE

De deurcontroller heeft een grafisch display en 3 knoppen voor het instellen van de controller op de gewenste functies.



KNOPFUNCTIES

Knop:	Kort indrukken	Lang indrukken (> 2 seconden)
MENU ENTER	Opent geselecteerd menu	Sluit geselecteerd menu / Herhaalt verlaten na 2 seconden
UP	Navigate één stap omhoog	Scroll omhoog
DOWN	Navigeer één stap omlaag	Scroll omlaag

TOEGANGSNIVEAU

Houd er rekening mee dat bij sommige menu's een code moeten worden ingevoerd om toegang te krijgen. Dit is om te voorkomen dat onbevoegden wijzigingen aan de controller aanbrengen die kunnen leiden tot potentieel gevaarlijke situaties. Wanneer een menu wordt beschermd door een toegangscode wordt er een verzoek om toegang gevraagd. Voer de juiste code in om toegang te krijgen tot het menu.



Code:	Beschrijving:
15	Eindgebruiker
	Installateur
	Installateur plus
	Service

EXTERNE KNOP - MENU CONTROLE

Houd de 3 knoppen aan de voorkant van de controller ingedrukt, er verschijnt een balk in het onderste segment van het scherm. Houd deze toets ingedrukt tot de voortgangsbalk gevuld is. Een bericht op het scherm geeft aan dat het menu wordt bediend met externe knoppen. Stop is nu gelijk aan MENU/ENTER en UP is OMHOOG en DOWN is OMLAAG. Indien niet gebruikt gedurende 30 seconden, wordt automatisch teruggeschakeld naar de normale knopbediening.

Waarden veranderen:

Bij de configuratie van de controller worden parameters als snelheid en waarden in % aangegeven, hieronder volgt een voorbeeld van snelheid in Hz weergegeven. Gebruik de knoppen UP of DOWN om de waarde te wijzigen.







Sla de gewijzigde waarde op door op MENU/ENTER te drukken. In de onderste regel van het display verschijnt "Stored". Om de weergave te verlaten zonder de gewijzigde waarde op te slaan, houdt u MENU/ENTER ingedrukt.

Functies selecteren:

Als u een menu met verschillende opties opent, zoals de instellingen voor een relaisuitgang, ziet u een menu op basis van een tekstlijst. Gebruik de knoppen UP of DOWN om de selectie te wijzigen. Sla de waarde vervolgens op door kort op MENU/ENTER te drukken. De omgekeerde tekst illustreert de huidige selectie en als MENU/ENTER wordt ingedrukt, wordt het vakje ernaast aangevinkt en wordt de wijziging gemarkeerd.



MENU BESCHRIJVING

HOME SCREEN

	Het "startscherm" wordt weergegeven tijdens de normale werking en als er geen menu wordt geopend. Het display is onderverdeeld in de 3 volgende secties:			
X2.5 Active	Тор	Iconen: Geeft statusinformatie over randapparatuur weer, zoals de batterijstatus en draadloze werking.		
	Middle	Controller status: Toont informatie over de actuele status van de besturing, in het geval van een fout, wordt hier de foutcode weergegeven. Zie hoofdstuk <u>Probleemoplossing</u> voor een beschrijving van de fouten. Als de deur normaal werkt, wordt een van de meldingen in de onderstaande tabel weergegeven.		
	Bottom	Gebeurtenisberichten: Wanneer zich een externe gebeurtenis voordoet, wordt hier voor een korte periode de bron of gedurende de duur van de gebeurtenis getoond. D.w.z. als een stop- ingang actief is, verschijnt "Stop active" op het display.		

GEBEURTENISBERICHTEN

Display:	Description
OFF	Deur controller is uit.
MID T.	De deur is buiten "volledig open/gesloten" positie.
FIND REF	Deur moet een referentie run maken om de "0" positie te vinden.
LOCKED	Deur is op slot. De deur kan niet bewegen voordat het slot signaal is verwijderd.
MAUNAL	Deur staat in handbediening. Deur kan alleen in de dodemansmodus worden bediend.
CLOSED	Deur staat in de "volledig gesloten" stand.
CLOSING	Deur sluit.
OPEN	Deur staat in de "volledig open" stand.
OPENING	Door opent.
PART 1	Deur is geopend in "Deels open stand 1".
PART 2	Deur is geopend in "Deels open stand 2".
BREAK	Deur staat in de breakoutmodus. Reset de breakout om terug te keren naar de normale werking.

Ga naar het expresmenu door op de knop UP te drukken terwijl de controller zich in de "ruststand" bevindt.

Het Express menu biedt een snelle methode voor gebruikers om veelgebruikte parameters te bewerken. Ga naar het menu door op de UP knop te drukken vanuit het inactieve menu.

Navigeer door het menu met de UP of DOWN knoppen.

Om het menu te verlaten, houdt u de MENU/EXIT knop ingedrukt.

EXPRESS MENU			Beschrijving:
Express Dispaly Readout Auto Close Timer Run Timer	Auto Setup		Start de automatische instelling van de open/gesloten positie van de deur. Zie het hoofdstuk <u>Auto setup</u> voor een gedetailleerde beschrijving. Druk op Menu/Enter om het instellen te starten.
		Normal	Geeft de actuele status van de deur in tekst weer. Openen/sluiten en geeft aan of er een fout is opgetreden.
		Motor Current	Geeft de actuele motorstroom weer, gemeten door de controller. Dit kan een nuttig hulpmiddel zijn voor het oplossen van problemen met de motorconfiguratie.
		DC Link	Geeft de interne tussenkringspanning weer.
	Display Readout	Motor Slip	Geeft het verschil weer tussen de frequentie die naar de motor wordt gestuurd en de frequentie die door de encoder wordt uitgelezen.
		Measured Frequency	Geeft de gemeten frequentie weer, berekend op basis van het signaal van de encoder.
		Output Frequency	Dit is de frequentie-uitgang naar de motor van de controller.
		Safety Edge 1	De analoge ingangwaarde van de veiligheidslijst ingang 1 (klem 1)
		Safety Edge 2	De analoge ingangwaarde van de veiligheidslijst ingang 2 (klem 27)
		Position mm	Huidige positie in mm.
	Auto Close F.		De tijdsvertraging waarna de deur automatisch sluit vanuit de "volledig open" stand.
	Auto Close	Ρ.	De tijdsvertraging waarna de deur automatisch sluit vanaf de "deels open" stand.
Auto Clos		0.	De tijdsvertraging waarna de deur automatisch sluit vanuit een andere stand dan "deels open" of "volledig open"
	Run Timer		De maximale tijd die een deurloop kan duren voordat een time- outfout wordt ingesteld. De waarde moet 5 seconden langer zijn dan de tijd die nodig is om de deur/het hek te sluiten. Tijdens een 'referentie run' is de waarde 3 maal de normale looptijd.
Dead man Move		Move	In dit menu werkt de controller in de dodemansmodus, te bedienen met de knoppen UP en DOWN. Aangesloten veiligheids-ingangen worden genegeerd om onbeperkte beweging van de deur mogelijk te maken.

Reset	Dit menu wordt gebruikt om de controller te resetten. De controller werkt alsof de netspanning wordt onderbroken.
Update Firmw.	Wordt gebruikt om de controller in de "Boot"-modus te zetten voor het updaten van de firmware. (hetzelfde als het indrukken en vasthouden van de UP-knop terwijl de stroom is ingeschakeld).

Het hoofdmenu wordt geopend door op de Menu/Enter knop te drukken vanuit het menu Inactief.

HOOFDMENU	Hoofdmenu's:	Beschrijving:
System Status	System Status	Overzicht van controlleringangen, uitgangen en interne informatie
Door Type A B C D	Door Type	Selecteer welk profiel u wilt laden naar de actieve parameters. Hierdoor worden de instellingen van het geselecteerde deurtype teruggezet naar de standaardinstellingen.
Limit Setup	Limit Setup	Stel de deurposities in. Pas de reeds ingestelde posities aan.
System Config	System Config	Wijzig de instellingen van de deurcontroller voor motor, randapparatuur, snelheid / hellingen etc.
Wireless Setup SCip	Wireless Setup	Verbinden/toevoegen en configureren van draadloze apparaten.

Systeemstatus		Beschrijving:
OverviewPhotocell 1:OKSafety Edge 1:OKPosition:123	Overview	Bekijk de status van de fotocellen, de veiligheidslijst en de huidige positie. Wissel tussen fotocel 2 / veiligheidslijst 2 door op de UP-knop te drukken.
Photocells Photocell 1: 15 Photocell 2: OFF 1:	Photocells	Geeft de analoge waarde van de ontvangen signaalsterkte en de grafische weergave van de actuele fotocelstatus weer. Verander de weergave naar kanaal 2 door op de knop UP te drukken. Gebruik deze functie bij het uitlijnen van de fotocellen. Stel de maximale waarde in voor de beste prestaties.
Position 123 Position: 123 Ref Status: Ref Found	Position	Geeft de binnendeurpositietelling weer. Als een incrementele encoder wordt gebruikt, wordt hier ook informatie over de referentiestatus weergegeven.
Reference Ref Status: Ref Found Above Ref	Reference	Geeft informatie weer over de huidige referentiestatus. Indien referentiepositie gevonden is of niet. Fout bij de aansluiting van de referentieschakelaar. Als de deur zich boven of onder de referentieschakelaar bevindt.
Safety Edge SE1: Idle SE2: OFF	Safety Edge	Geeft de huidige status van de veiligheidslijst weer.

Doorcontrol.eu SPECIFI			SPECIFICATIES	
X2: X4:		Inputs	Snel overzicht van de digitale controller ingangen Het vakje is gemarkeerd als de ingang actief is. Handig hulpmiddel voor de diagnose van externe	verbindingsfouten.

SYSTEM STATUS (CONTINUED)		Description:
Outputs Relay: □□■□□ NPN: □■	Outputs	Snel overzicht van de digitale controller uitgangen. Het vakje is gemarkeerd als de uitgang actief is.
Log 1 of 10 Error: E10 On Cycle: 045	Fault Log	Logboek met de laatste 10 fouten. Geeft de foutcode en de cyclus van de deurbediening weer. Gebruik de UP of DOWN-toetsen om door de huidige fouten te navigeren.
Log 1 of 10 Error: E10 On Cycle: 045	Input Log	Logboek met de laatste 10 geactiveerde ingang. Geeft de ingang en de cyclus van de deurbediening weer. Gebruik de UP of DOWN-toetsen om door het logboek te navigeren. Druk 3 seconden op UP + DOWN om het logboek te wissen.
Cycle Counter 85421 Operations	Cycle Counter	Geeft het aantal bedrijfscycli weer dat de deur heeft uitgevoerd. Openen/sluiten = 1 cyclus. Het display wisselt tussen het totale aantal cycli (kan niet worden gereset) en het aantal cycli sinds de laatste onderhoudsbeurt.
Temperaturs 330*	Temperature	Geeft de interne temperatuur van de controller weer. Let op: dit is een ruwe analoge waarde is van binnenuit de controller, <u>niet weergegeven als °C / °F.</u>
DC Link 330V 300 - 370V DC	DC Link	Geeft de huidige interne tussenkringspanning en het bereik ervan weer.
Internal Levels Int 12V: 11.5V Int 24V: 22.0V	Internal Levels	Geeft de voedingsspanningen van de interne controle weer. Moet ongeveer 12V - +/- 1V voor interne 12V en ongeveer 20-24V voor interne 24V weergeven.
	Input Diagnostic	Speelt een geluid af en wordt in het display weergegeven wanneer een ingang is geactiveerd.

LIMIT SETUP		Description:
Limit Setup	Operation Mode	Selecteer de bedrijfsmodus. Zie het hoofdstuk <u>Bedrijfsmodi</u> voor een beschrijving.
	Quick Setup	Hiermee start u de "Snelle installatie". Met behulp van de snelle installatie kunt u eenvoudig grensposities, rijrichting, enz. instellen. Zie het hoofdstuk <u>Snelle installatie</u> voor meer details.
	Closed	
	Pre Closed	Stel de deurposities handmatig in.
	Pre Open	Verplaats de deur met de UP/DOWN-knop of met de externe folietoetsen.
	Open	
	Open Part 1	Bewaar de positie door op de knop MENU/ENTER te drukken wanneer u klaar
	Open Part 2	bent.
	Rev Edge OFF	Het display toont "stored" en keert terug naar het vorige menu.
	Photocell OFF	

Doorcontrol.eu

	Deze functie is voorzien voor schuifdeuren, hekken waar een hoog koppel nodig is in het eerste en laatste deel van het openen en sluiten.
High Torque	Dit maakt de waarde "High boost" mogelijk vanuit de "volledig gesloten" positie plus de ingestelde "positieafstand" in deze parameter en ook in de "volledig open" positie minus de afstand in deze parameter. Instellen op 0 om uit te schakelen.

Bedrijfsmo	DI		Beschrijving:
Operating	Mode	□ OFF	OFF - geen uitput van de motor.
 OFF Manual Service □ Auto 	🗆 Manual	Het is mogelijk om de motor in dodemansmodus zonder grenzen te laten draaien. Dit gebeurt met dodemanssnelheid.	
Auto SE C	Check	Service	N/A
 A. Deadman A. Deadman C De standaard modus is ingesteld op Auto nadat de snelle installatie is uitgevoerd.	Auto (default)	Automatische bediening - de deur gaat in volle snelheid richting de geprogrammeerde posities. The safety edge is checked before each close and is	
	Auto SE Check	Vergelijkbaar met de "Auto"-modus, maar vereist dat de veiligheidslijst bij elke "volledig gesloten" gebeurtenis wordt geactiveerd. Wordt voornamelijk gebruikt bij pneumatische veiligheidslijst).	
	A. Dead man	Draait binnen de grenzen met dezelfde hellingen en snelheden als in de "Auto"-modus. Is te bedienen in de dodemansmodus.	
		A. Dead man C.	Automatisch open / dodeman sluiting. Draait binnen de grenzen met dezelfde hellingen en snelheden als in de "Auto"-modus.

System setup	Description:	
System Setup	Timers	Stel de deurbedieningstimers in.
I V I	Outputs	De uitgangen van de deurbediening instellen
	Inputs	De ingang van de deurbesturing instellen
	Position Sensor	Stel de deurbedieningspositiesensor in.
	Reference Selecteer de referentie voor de deurpositionering.	
	Safety Devices Opzetten Veiligheidslijst / Fotocellen / Lichtschermen	
	Motor Config Motorgerelateerde instellingen instellen	
	Door Speeds Deursnelheden in de verschillende toestanden instellen	
	Ramps Deurhellingen instellen - Versnelling/vertraging	
	Specials Speciale aangepaste functies - Bewegingsondersteuning / Delta Slip	
	System Systeeminstellingen	

TIMERS		Beschrijving:	
Timers	Auto Close F.	Stel de waarde in voor de Automatisch sluiten timer die wordt gebruikt	
Auto Close		wanneer de deur in "volledig open" positie staat.	
Run Timer Timer 1	Auto Close P.	Stel de waarde in voor de Automatisch sluiten timer die wordt gebruikt	
		wanneer de deur in "deels open" positie staat.	
MENU	Auto Close O.	Stel de waarde in voor de Automatisch sluiten timer die wordt gebruikt	
		wanneer de deur niet in de "volledig open" of "deels open" positie staat.	
	Run Timer	De maximale tijd die een deurbeweging kan duren voordat een time-outfout	
Timer1		optreedt.	
Timer Value		De waarde moet op 5 seconden langer worden ingesteld dan de tijd die nodig	
Function		is om de deur/het hek te sluiten.	
	Tijdens een "referentieloop" bedraagt de tijd 3 maal de normale		
	Timer 1	Timer Waarde:	
	Timer 2	Stel de timerwaarde in voor de volgende timers.	
	Timer 3	De tijdbasis is 1/10 seconden.	
		Timerfuncties : Stel de functie voor de timer in, zie onderstaande tabel;	

TIMER FUNCTIES	Beschrijving:	
No Function	De timer heeft geen functie	
Auto Close Timer Part1	Automatisch sluiten van deels open 1	
Auto Close Timer Part2	Automatisch sluiten van deels open 2	
Safety Close	Als de veiligheidslijst of fotocel is geactiveerd, wordt de autosluitingstijd gewijzigd in deze veiligheidssluitingstijd.	
Pre Warn Time	Gebruikt in combinatie met de uitgangfunctie. De timer start wanneer de automatische sluitingstimer de ingestelde voorwaarschuwingstijd bereikt.	
Air curtain	Vertraagd geopend. De geopende deur wordt vertraagd door de timer. Relaisfunctie luchtscherm is actief wanneer de timer start.	
Delay To Close	Opdracht openen wordt vertraagd met de ingestelde tijd voordat de deur sluit.	
Auto Ref. Timer	De deur start een automatische referentieloop na het inschakelen nadat de timer is afgelopen.	
Open Alarm	Activeert de uitgangfunctie wanneer de deur langer dan de ingestelde tijd geopend is geweest. Timer start bij deurpositie > volledig gesloten	
Delayed Door Closed	Begint wanneer de deur volledig gesloten is - Activeert de uitgangfunctie Vertraagde deur Gesloten wanneer deze leeg is.	
Auto Open Timer	Opent de deur automatisch wanneer de deur volledig gesloten is en de timer leeg is. Wordt gebruikt voor de cycletest.	

UITGANGEN		Beschrijving:
Outputs		Relaisuitgang max.
Relay 1	Delay 1	1A @ 24V DC
Relay 2 Relay 3	Relay 1	0.5A @ 120V AC
		Alleen weerstandsbelastingen.
	Power Relay	Power relaisuitgang max. 5A @ 240V AC - Alleen
		weerstandsbelastingen.

UITGANG FUNCTIES	Beschrijving:
□ No Function	Relais niet actief.
Door Moving	Actief bij een uitgangfrequentie van > 0,5Hz.
Door idle	Actief bij een uitgangfrequentie van < 0,5Hz.
Door Open	Actief wanneer de deur zich boven de "volledig geopende" positie bevindt.
Door Closed	Actief wanneer de deur zich onder de "volledig gesloten" positie bevindt.
Door Not Closed	Actief als de deur boven de "volledig gesloten" positie staat.
Open Partial	Actief als de deur wordt geopend in de "deels open 1" positie.
Door Opening	Actief bij het openen van de deur.
Door Closing	Actief bij het sluiten van de deur.
Delay To Close	Actief bij een timer sluitvertraging van > 0.
	Actief wanneer de luchtschermtimer start en niet actief wanneer de deur de "volledig
	gesloten" positie bereikt. Wordt gebruikt voor luchtgscherm.
Auto Close Active	Actief wanneer de timer voor automatisch sluiten > 0 is.
System Error	Actief als er een fout aanwezig is.
Pre-Warn	Actief als de voorwaarschuwingstijd > Autosluitings timer is.
🗖 Open Alarm	Actief als de deur langer open is geweest dan de geopende alarmtimer.
Service Counter	Actief als de "Werkteller" de waarde "Serviceteller" heeft overschreden.
Brake After Run	Actief bij de helft van de time-out van de Naloopdruk - Voor de mechanische rem.
	(Voor schuifdeuren met afdichtingen).
	Wordt geactiveerd wanneer de deur volledig gesloten is en de timer leeg is. De timer
Delayed Door Closed	wordt gestart wanneer de deur "volledig gesloten" is. Wordt gebruikt voor mechanische
	vergrendeling.
System OK	Functie geoptimaliseerd voor het lichtsignaal voor het openen van de deur.
Closed Light	Functie geoptimaliseerd voor een "volledig gesloten" lichtsignaal van de deur.
Part open Light	Functie geoptimaliseerd voor het lichtsignaal "Deels Open 1" van de deur.
Door Locked	Actief wanneer de deur vergrendeld is vanuit de Lock ingang.
1 sec pulse Opn	1 seconde actief wanneer de deur "volledig open" is.
1 sec pulse Clo	1 seconde actief wanneer de deur "volledig gesloten" is.
□ 1 sec Active	Actief gedurende 1 seconde wanneer een geopende ingang is geactiveerd.

BEVEILIGINGSSYSTEMEN			Beschrijving:	
Safety Devices	Safety Edge Front Safety Edge Rear		- Selecteer het type van de aangesloten veiligheidslijst	
Safety E. Front			Scietteel net type van de aangesloten veingheidslijst.	
Safety E. Rear	Photocell 1			
Photocell 2	Photocell 2		Selecteer net type aangesioten fotocellen.	
Safety Mode	🗆 Normal		Bij activering stopt de deur, opent deze volledig en probeert	
Retry Count			het dan opnieuw met normale snelheid.	
	Safety		Bij activering stopt de deur, opent deze volledig en probeert	
	Mode	Slow Retry	het dan opnieuw met dodemanssnelheid tot voorbij het punt	
			van activering. Bij activering stopt de deur.	
	Stop Retry Count		Bij activering stopt de deur.	
			Stel het aantal keren in dat de deur opnieuw wordt	
			geprobeerd voordat deze stopt. Opties : Geen nieuwe poging /	
			1/2/3/3/4/5/10/Onbeperkt opnieuw proberen	

SAFETY E. XXXXX	Veiligheidslijst setup:	Beschrijving:	WAARSCHUWING		
Safety Devices Safety E. Front Safety E. Rear Photocell 1 Photocell 2 Safety Mode Retry Count	Geen veiligheidslijst aangesloten		Gebruik zonder veiligheidslijst wordt niet aanbevolen. Houd er rekening mee dat de installateur zeker moet weten dat het systeem voldoet aan de veiligheidsgerelateerde normen op de specifieke locatie van de installatie.		
■ OFF □ NO with 8K2	□ NO with 8K2	Normaal gesproken Open met 8K2 resis			

FOTOCELL TYPES		Beschrijving:
Photocell x	OFF	Fotocel uitgeschakeld.
OFF Tales I O		De geïntegreerde opto-versterker wordt gebruikt wanneer het systeem
	D.O.T.	wordt geselecteerd.
		Zie hoofdstuk <u>D.O.T. system</u> voor verbinding.
NPN NC		NPN NC type Fotocel wordt gebruikt.
PNP NC	INPIN INC	Zie hoofdstuk <u>NPN NC/switch type</u> voor verbinding.
Telco SG14 NC		
Telco SG14 NO		
	-	

SNELLE INSTALLATIE

Als het display E15 weergeeft, druk dan op de down-knop en houd deze ingedrukt. Dit ziet u in het snelle installatiemenu. Zo niet, vindt u deze in het menu Limit Setup -> Quick Setup.

De snelle installatie maakt het eenvoudig om de deurposities in te stellen. Houd er rekening mee dat de onderstaande procedure verschilt naargelang het type encoder dat wordt gebruikt.

Stap:	Display:	Actie:		
1	Check encoder direction: Quick Setup Press & Hold UP To Open Door Omm	Gebruik de UP -knop om d bewegen. Controleer nu of de telling open positie in beweegt. De deur stopt automatisch richting OK is, druk dan op DOWN . Door op DOWN te drukke punt.	le deur in de open richting g positief is en de deur teg h, laat de knop los en als c o UP , als het niet OK is, dr n verandert de richting op	g te gen de de or ukt u op
2	"volledig open" positie: Open Limit Move Door To Open Limit Omm	Verander de deur naar de behulp van de UP of DOW Sla deze positie op door o MENU / ENTER	"volledig open" positie m /N -knop. p de knop	et
3	"volledig gesloten" positie: Closed Limit Move Door To Closed Limit Omm	Verander nu de deur naar behulp van de UP of DOW Sla de positie op door op o MENU / ENTER Incrementele encoder: Als u een incrementele en nu een referentieprocedu positiewaarden te bereke	r de volledig gesloten posit / N -knop. de knop ncoder gebruikt, voert de k re uit om de op te slaan nen.	tie met
4	Klaar: Quick Setup Done	Snelle installatie is klaar. De berekende waarden worden nu opgeslagen. De bedieningsmodus is ingesteld op "Auto".	Error: Quick Setup Aborted	Als er iets mis is gegaan zal de foutcode E17 worden weergegeven. De limieten worden gereset. Ga naar stap 1 en probeer het opnieuw.

SPECIFICATIES

PRODUCT LABEL

Extern label:





Dit label informeert u over het model/type van de bijgevoegde controller.

Intern PCB-assemblage label:





Dit label informeert u over het type en serienummer van de controller, het serienummer, de test op de fabrieksdatum en de relevante elektrische en milieuspecificaties.

MODEL IDENTIFICATIE

	I	uit	Netstroo ingang	om g	Netstroom filter	Rem chopper
	3 x 4A	3 x 10A	120VAC (1 Phase) 230VAC	(1 phase)		
SCD mini 750G-120	•		•		•	•
SCD mini 750G	•			•	•	
SCD mini 1500G		•		•	•	•

SCD mini V7 Rev. E Standaard HW handleiding V1.1.2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IP klasse rating:		54		
Koeling:		Interne ventilator		
Hoogte:		Neem contact op met leverancier voor installaties op grote hoogte (> 1000)		
Vochtigheid:		RH <90% (Niet-condenserend)		
Bedrijfstemperatuur:		-10°C tot +40°C		
Geluidsniveaus:		47dB (A)		
Netspanning geen belas	sting	5W (Geen belasting)		
Netaansluiting:		110V model: Netspanning: 100 to 117VAC Frequentie: 50/60hz Max zekering: 20A - <i>Curve C 6kA</i>	230V model: Netspanning: 207 to 244VAC Frequentie: 50/60hz Max zekering: <i>16A - Curve C 6kA</i> Min. draad-ø. 1,5 mm2 indien in vrije ruimte / lucht.	
Interne voeding:		+24V – 0.5A – Gezekerd – Bewaakt +12V – 0.2A – Beperkte stroom – Bewaakt		
Uitgangen:	28	12V uitgang voor O.S.E. veiligheidslijst		
	19	Uitsluitend gebruikt voor signalen naar fotozender		
	24, 25, 26 (Relais)	Max: 1A - 24V DC / 0.5A - 120V AC		
	Power relais	Max: 5A - 240V AC		
Ingangen digitaal:	11 tot 15	12 -24V DC compatibel.		
	6, 7	Kwadratuur-ingang voor encode	er of standaard digitale ingangen	
Ingangen analoog:	21	Uitsluitend gebruikt voor analog	e signalen van foto-ontvangers.	
Veiligheids Ingangen:	1, 2	Veiligheidslijst-ingang voor 8K2 afgesloten lijst N.O. – Cat. 2 / P.L.d		
	27, 28, 29	O.S.E. Veiligheidslijst (opto lijst terminal)		
	19, 20, 21	Fotocel / Lichtscherm Ingang – Cat 2 /P.L. d		
17		Noodstop		
Communicatie:	RS485 CH1	RS485 communicatie. Afgewerk	t met 120 Ohms	
	30, 31 (RS485 CH2)	RS485 communicatie voor encodercommunicatie. Afgewerkt met 120 Ohms		

PROBLEEMOPLOSSING

Error Code:	Oorzaak:	Check:
UU	De netspanning is te laag.	Controleer netspanning en bekabeling
OV	Overspanning. Ofwel is de netspanning te hoog, ofwel is de vertraging te snel.	Controleer de netspanning en System Config -> Ramps Deceleration. Als de vertraging te snel is, kan de controller de overtollige spanning niet snel genoeg afvoeren.
OH	Oververhitting in het paneel, de controller is te heet.	Controleer de ventilatie.
OC1	De aandrijving is overbelast. De motorstroom is 210% groter dan de controllerclassificatie.	Controleer de motoraansluitingen en de mechanische blokkades.
OC2	De motorstroom heeft gedurende meer dan 30 seconden het vermogen van de controller met 150% overschreden.	Controleer op mechanische belemmeringen.
OC3	Kortsluiting. Bij het accelereren is de acceleratiecurve te steil.	Controleer System Config -> Ramps
OC4	Kortsluiting bij actieve gelijkstroomrem.	Het dc-remsysteem is te agressief, Motor Config - >DC Brake
OC5	Ernstige overbelasting, mogelijk permanente schade aan de besturing.	Controleer of er een kortsluiting is, of de motor is vastgelopen, of de rem niet wordt gelost, of Motor Config -> Boost too high
HE1	Lage interne 12V-voeding.	Controleer de I/O-bedrading op kortsluiting of overbelasting.
HE2	Lage interne 24V-voeding.	Controleer de I/O-bedrading op kortsluiting of overbelasting.
E01	Mechanische overbelasting (slipbewaking) of ontbrekend signaal van de encoder.	Controleer de bedrading van de encoder en eventuele mechanische obstructie.
E02	Richtingsfout.	Controleer de bedrading van de encoder. Controleer of er wordt opgeteld bij het openen en afgeteld bij het sluiten van de deur.
E03	Geen signaal van de encoder - (alleen tijdens de installatie).	Controleer de bedrading van de encoder en eventuele mechanische obstructies.
E04	Een andere ingang dan verwacht is geactiveerd	Controleer de positie van het referentiepunt en de referentie-instelling.
E05	De referentieschakelaar is kortgesloten of defect.	Controleer de referentieschakelaar.
E06	De ingang van de referentieschakelaar is geactiveerd op een onverwachte/verkeerde positie.	Als een incrementele encoder wordt gebruikt, is de referentieschakelaar op de verkeerde positie geactiveerd of bij gebruik van eindschakelaars is de voorsluiter van de eindschakelaar een open circuit.
E07	Looptijd overschreden.	Controleer de instelling van de looptimer.
E08	De veiligheidslijsttest is mislukt.	Controleer de verbindingen met de veiligheidslijst.
E09	Aansluitfout aan de veiligheidslijst 1.	Controleer de verbindingen naar de veiligheidslijst 1.

	Doorcontrol.eu	
E10	De veiligheidslijst 1 is geactiveerd.	Controleer of er een mechanische belemmering is.
E11	Aansluitfout aan de veiligheidslijst 2.	Controleer de aansluitingen op de veiligheidslijst 2.

Error Code:	Oorzaak:	Controleer:
E12	De veiligheidslijst 2 is geactiveerd.	Controleer of er een mechanische belemmering in het openen/sluiten van de deur zit.
E14	Fout in de communicatie met de absolute eindschakelaar	Controleer de bedrading van de absolute eindschakelaar.
E15	Reset grensposities mislukt	Herhaal de snelle installatie
E17	Brandsignaal aanwezig	Ingang controleren op brandsignaal
E18	X-net - Draadloze luchtsluis is er niet in geslaagd om het openen te autoriseren.	
E19	X-net - Draadloos - Geen reactie	
E21	SCip Wireless - time-out op afstand	
E22	SCip Wireless - Lijsttime-out	
E23	SCip Wireless - Fout in de lijstverbinding	
E24	SCip Wireless - Fout in de hostverbinding	
E25	Fout bij het testen van de Ch1 veiligheidsapparatuur	Controleer of de testsignalen correct zijn aangesloten.
E26	Fout bij het testen van de Ch2 veiligheidsapparatuur	Controleer of de testsignalen correct zijn aangesloten.
E27	Kritische ingang actief tijdens het inschakelen van de stroomvoorziening	Zorg ervoor dat de ingangen niet geactiveerd zijn tijdens het opstarten.
E28	Interne zelftest mislukt - RAM / ROM / EEPROM	Herladen van het deurprofiel - Als het probleem blijft voorkomen, neem contact op met de leverancier.
E30	Test van veiligheidskritische ingangen mislukt	Zorg ervoor dat de bewaakte ingang is aangesloten op de bewaakte +12V-voeding op klem 28.

SERVICE

Alle veiligheidsfuncties moeten minstens 2 keer per jaar worden getest overeenkomstig de verordening. Dit moet gebeuren zodat elke veiligheidsfotocel, veiligheidslijst en lichtscherm wordt gecontroleerd op zijn functionaliteit.

BIJLAGE

REPARATIE EN AFVOER



WAARSCHUWING! ELEKTRISCH GEVAAR

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten voordat u de hoogspanningsverbindingen van de installatie of de deurcontroller onderhoudt.

Dodelijke spanningen binnenin: Haal de controller niet uit elkaar om te proberen te repareren, dit is gevaarlijk en is <u>alleen</u> een taak voor een gekwalificeerde technicus.

Als u technische ondersteuning nodig heeft of als het product beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier.

Het product moet worden afgevoerd en behandeld als AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) volgens de nationale regels.

LOGBOEKWIJZIGINGEN

Revision:	Beschrijving:	Initials:	Date:
V1.0.0	Eerste versie	ASN	31-10-2013
V1.0.1	Bijgewerkt Allerlei - Nieuwe Lay-out met kleuren	ASN	09-09-2015
V1.0.2	Bijgewerkt Allerlei	ASN	09-09-2015
V1.0.3	Gecorrigeerde conformiteitsverklaring & minimale lay-out	ASN	22-09-2015
V1.0.4	Technische specificaties en andere diverse updates	AEC	03-12-2015
V1.0.5	Eindschakelaars sectie bijgewerkt, HW revisie in voettekst bijgewerkt	AEC	08-02-2016
V1.0.6	Bijgewerkt Allerlei	AEC	10-03-2016
V1.0.7	Eindschakelaars sectie bijgewerkt	AEC	14-03-2016
V1.0.8	Stuursignaalsectie	AEC	15-04-2016
V1.0.9	Cedes lichtschermverbindingen toegevoegd	AEC	13-05-2016
V1.1.0	Cedes lichtscherm verbindingen bijgewerkt	AEC	07-06-2016
V1.1.1	Eindschakelaar bijgewerkt	ASN	09-09-2016
V1.1.2	Algemene update	ASN	08-12-2016