

# Instellen Automatisch sluiten Doorcontrol



MENU  
ENTER



DOWN 3x




MENU  
ENTER 1x




UP of DOWN



MENU  
ENTER 1x




MENU  
ENTER 1x



MENU  
ENTER 1x



UP of DOWN





MENU  
ENTER 1x



DOWN 2x




MENU  
ENTER 1x




MENU  
ENTER




UP of DOWN




MENU  
ENTER 1x




DOWN 1x



MENU  
ENTER 1x



UP of DOWN



MENU  
ENTER 1x

MENU  
ENTER

Houd ingedrukt > 5 Sec (om uit het menu te gaan)



Test de deur

(waarde 0,0 = UIT)

Houd de knop ingedrukt voor snel optellen / aftellen

Houd de knop ingedrukt voor snel optellen / aftellen

Zoek de optie: Safety Close