



Een trekschakelaar kan op deze 3 manieren worden aangesloten

24v / 14 Automatisch sluiten niet geactiveerd
Deur geheel openen en sluiten

24v / 13 Automatisch sluiten geactiveerd
Deur half openen

24v / 11 Automatisch sluiten geactiveerd
Deur geheel openen

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Doorcontrol-1500-V7 | |
| | aansluitschema trekschakelaar |
| RvD | 30-12-2014. |